Wartungsplan Optimas Vacu-Lift P / H

Stand: 06.11.2026

WARNUNG:	Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, den Motor abstellen!!! Müssen Wartungsarbeiten bei laufendem Motor in geschlossenen Räumen durchgeführt werden, muss für eine gute Belüftung gesorgt werden. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid - das Einatmen dieser Gase kann Bewusstlosigkeit verursachen und zum Tode führen!!! 
VORSICHT:	Nur Original-Ersatzteile oder gleichwertige Teile verwenden. Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen, kann das Gerät beschädigt werden.

Regelmässiger Wartungsabstand In den angegebenen Monats- und Betriebsstundenabständen durchführen, je nachdem, welches zuerst eintrifft.		**Vor jedem Gebrauch bzw. alle 8 - 15 Std.**	**Nach den ersten 20 Std.**	**Alle 50 Std. oder monatlich**	**Alle 100 Std.**	**Alle 300 Std.**	**Alle 1.000 Std.**	**Alle 6 Monate**	**Alle 12 Monate**
Honda Motor GX270 (VLP)									
Motoröl 10W40 (Öl-Qualität: API SJ oder höherwertiger; 1,1 Liter)	Füllstand kontrollieren	●							
	Auswechseln		● (2)		●			●	
Luftfilter	Kontrollieren	●							
	Reinigen			●					
	Auswechseln					●			●
Ablagerungsbecher	Reinigen				●			●	
Zündkerze	Überprüfen - Einstellen				●			●	
	Auswechseln					●			●
Funkenschutz (Typen mit entsprechender Ausstattung; Reinigung von Kundendiesntwerkstatt durchführen lassen)	Reinigen				●			●	
Leerlaufdrehzahl (Soll: 1.400 ± 150 U/min)	Überprüfen - Einstellen					●			●
Ventilspiel (Einlass: 0,15 ± 0,02 mm, Auslass: 0,20 ± 0,02 mm)	Überprüfen - Einstellen					●			●
Brennraum	Reinigen						●		
Kraftstofftank und -filter	Reinigen				●			●	
Kraftstoffschlauch	Überprüfen	wenn nötig, alle 2 Jahre auswechseln							
Vakuumgerät (VLP + VLH)									
Luftfilter	Überprüfen - reinigen	●							
	Auswechseln	Bei Verschmutzung, Feuchtigkeit oder bei Bedarf (1)							
Rippenriemen	Spannen		●						
	Überprüfen							●	

(1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen häufiger warten.
(2) Der erste Wechsel.