

Wartungsplan Optimas Vacu - Lift H / P							
WARNUNG:	Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, den Motor abstellen!!! Müssen Wartungsarbeiten bei laufendem Motor in geschlossenen Räumen durchgeführt werden, muss für eine gute Belüftung gesorgt werden. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid - das Einatmen dieser Gase kann Bewusstlosigkeit verursachen und zum Tode führen!!!						
VORSICHT:	Nur Original-Ersatzteile oder gleichwertige Teile verwenden. Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen, kann das Gerät beschädigt werden.						
Regelmässiger Wartungsabstand In den angegebenen Monats- und Betriebsstundenabständen durchführen, je nachdem, welches zuerst eintrifft.	Vor jedem Gebrauch	Nach dem ersten Monat oder 20 Std.	Nach den ersten 50 Std.	Alle 6 Monate oder 100 Std.	Jedes Jahr oder alle 300 Std.	Alle 1.000 Std.	
Yanmar - Motor (Nur Vacu-Lift P)							
Motoröl (1,1 Liter 10W30)	Füllstand kontrollieren	•					
	Auswechseln		•		•		
Luftfilter	Überprüfen	•					
	Reinigen			• (1)	• (1)		
	Auswechseln					•	
Ablagerungsbecher	Reinigen				•		
Zündkerze	Überprüfen - einstellen				•		
	Auswechseln					•	
Funkenschutz	Reinigen				•		
Ventilspiel	Überprüfen - einstellen					• (2)	
Brennraum	Reinigen	Alle 500 Std. (2)					
Kraftstofftank und -filter	Reinigen				• (2)		
Kraftstoffschlauch	Überprüfen	Alle 2 Jahre (Erforderlichenfalls auswechseln) (2)					
Vakuumgerät (Vacu-Lift H / P)							
Luftfilter	Überprüfen - reinigen	•					
	Auswechseln	Wenn nötig (1)					
Rippenriemen	Spannen			•			
	Überprüfen						•

(1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen häufiger warten.

(2) Diese Wartungsarbeiten sollten von Ihrem Honda-Wartungshändler ausgeführt werden, es sei denn, Sie verfügen über die richtigen Werkzeuge und technischen Qualifikationen. Wartungsverfahren finden Sie im Honda-Werkstatt-Handbuch.