| **Wartungsplan Optimas Vacu-Mobil-E** | | | | | | Stand: 06.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WARNUNG:** | Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, das Gerät ausstellen!!!<br>Müssen Wartungsarbeiten bei laufendem Gerät durchgeführt werden,<br>beachten Sie bitte, dass Aggregate unter Strom stehen können.  | | | | | |
| **VORSICHT:** | Nur Original-Ersatzteile oder gleichwertige Teile verwenden.<br>Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den Qualitätsanforderungen<br>entsprechen, kann das Gerät beschädigt werden. | | | | | |
| **Regelmässiger Wartungsabstand**<br>In den angegebenen Monats- und Betriebsstundenabständen durchführen, je nachdem, welches zuerst eintrifft. | | **Vor jedem Gebrauch** | **Nach den ersten 20 Std.** | **Alle 3 Monate** | **Alle 6 Monate** | **Alle 12 Monate** |
| | | | | | | |
| Luftfilter | Überprüfen - reinigen | ● | | | | |
| | Auswechseln | Bei Verschmutzung, Feuchtigkeit oder bei Bedarf (1) | | | | |
| Schraubverbindungen | Überprüfen / nachziehen | | ● | | | |
| Rippenriemen | Spannen | | ● | | | |
| | Überprüfen | | | | ● | |
| Innere Lager am Ausleger | Überprüfen / Fetten | | | ● | | |
| Vakuumschläuche / Hubschlauch | Überprüfen | | | ● | | |
| Entriegelungsknopf am Schnellwechsler | Überprüfen / Fetten | | | ● | | |
| Luftdruck und Verschleiß der Reifen | Überprüfen | | | ● | | |
| Hydraulikanlage auf Undichtigkeiten | Überprüfen | | | ● | | |
| Elektrische Anschlüsse und Kabel | Überprüfen | | | ● | | |
| Hydrauliköl<br>(35 Liter HLP 46 nach DIN 51524-2, ISO VG 46;<br>z.B. ESSO Nuto H46 oder Ravenol TS 46 HLP) | Füllstand kontrollieren | | | | | ● |
| | Auswechseln | | | | | ● |

(1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen häufiger warten.