

Wartungsplan Optimas Vacu - Mobil E					
WARNUNG:	Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, das Gerät ausstellen!!! Müssen Wartungsarbeiten bei laufendem Gerät durchgeführt werden, beachten Sie bitte, dass Aggregate unter Strom stehen können.				
VORSICHT:	Nur Original-Ersatzteile oder gleichwertige Teile verwenden. Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen, kann das Gerät beschädigt werden.				
Regelmässiger Wartungsabstand	Vor jedem Gebrauch	Nach den ersten 50 Std.	Wöchentlich	Vierteljährlich	Jährlich
In den angegebenen Zeiträumen durchführen, je nachdem, welches zuerst eintrifft.					
Vakuumerät					
Luftfilter	Überprüfen - reinigen Auswechseln	•			
			Wenn nötig (1)		
Innere Lager am Ausleger	Überprüfen / Fetten		•		
Rippenriemen	Spannen Überprüfen	•		•	
Vakuumschläuche / Hubschlauch	Überprüfen			•	
Entriegelungsknopf am Schnellwechsler	Überprüfen / Fetten			•	
Luftdruck und Verschleiß der Reifen	Überprüfen			•	
Hydraulikanlage auf Undichtigkeiten	Überprüfen			•	
Elektrische Anschlüsse und Kabel	Überprüfen			•	
Hydrauliköl	Auswechseln				•
Hydraulikölfilter	Auswechseln				•

(1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen häufiger warten.