Wartungsplan Optimas Vacu-Lift D

Stand: 04.11.2026

WARNUNG:	Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, den Motor abstellen!!! Müssen Wartungsarbeiten bei laufendem Motor in geschlossenen Räumen durchgeführt werden, muss für eine gute Belüftung gesorgt werden. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid - das Einatmen dieser Gase kann Bewusstlosigkeit verursachen und zum Tode führen!!!
VORSICHT:	Nur Original-Ersatzteile oder gleichwertige Teile verwenden. Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen, kann das Gerät beschädigt werden.



Regelmässiger Wartungsabstand In den angegebenen Monats- und Betriebsstundenabständen durchführen, je nachdem, welches zuerst eintrifft.		**Vor jedem Gebrauch**	**Nach jedem Gebrauch**	**Alle 50 Std.**	**Alle 200 Std.**	**Alle 400 Std.**	**Alle 1.000 Std.**	**Alle 1.500 Std.**	**Alle 2.000 Std. oder alle 2 Jahre**
Yanmar - Motor L70V Diesel									
Motoröl 15W40 (Öl-Qualität: API CD oder höher, ACEA E-3/E-4/E-5 oder JASO DH-1, Füllmenge innerhalb der Messstabmarkierung 0,65 - 1,05 l)	Füllstand kontrollieren, ggf. nachfüllen	●							
	Auswechseln			● (3)	●				
Motorölfilter	Reinigen, ggf. auswechseln			● (3)	●				
Motoröllecks	Überprüfen	●	●						
Drehzahlregler (Funktion und Einstellung)	Überprüfen				●				
Luftfilter	Reinigen, ggf. auswechseln				● (1)				
Kraftstofffilter	Reinigen				●				
	Auswechseln					●			
Kraftstofftank	Ablassen und reinigen				●				
Kraftstofflecks	Überprüfen	●	●						
Kraftstoffleitungen	Auswechseln								●
Kraftstoffeinspritzdüsen	Überprüfen, reinigen und testen							● (2)	
Einspritzpumpe und -einstellungen	Überprüfen						● (2)		
Funkenfänger (optional)	Überprüfen / Reinigen	●							
Batterie (optional)	Überprüfen / Nachfüllen	●							
Warnlampen	Überprüfen	●							
Ventilspiel an Einlass- und Auslassventilen	Einstellen					● (2)			
Vakuumgerät									
Luftfilter	Überprüfen - reinigen	●							
	Auswechseln	Wenn nötig (1)							
Rippenriemen	Spannen			●					
	Überprüfen						●		

(1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen häufiger warten.
(2) Wenden Sie sich bei diesen Punkten an Ihren autorisierten Yanmar-Händler oder -Vertriebspartner für Industriemotoren.
(3) Erster Wechsel