



# Optimas<sup>®</sup>

Spezialist für Pflaster-Verlegetechnik

Bedienungsanleitung

Optimas

Streuschaufel



Optimas Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH  
Industriestrasse 12 26683 Saterland  
tel.: 04498 9242-0 fax: -42 [www.optimas.de](http://www.optimas.de)

# Bedienungsanleitung

Die Streuschaufel (SS) dient dem gleichmäßigen Auftragen von streufähigen Materialien.

## Anbau

### A)

Verlade-Gabeln von der Gabelaufnahme am Radlader entfernen. Mit der Kurbel die Universalkupplung öffnen, bis die Gabelaufnahme hineinpaßt.(1)


Für möglichst großen Abstand zwischen den Kurbeln sorgen.

Die Gabelaufnahme in die Universalkupplung fahren und mit der Kurbel die untere Befestigung hochkurbeln.(2)

Die Hydraulikschläuche an freie Anschlüsse am Trägergerät (Radlader) anschließen.(3)

### B)


Anbau mittels Schnellwechsellvorrichtung optional für alle Typen.



(1)



(2)



(3)

# Bedienungsanleitung

Abstreuen, Verteilen, Auftragen

Schaufel mit dem Material füllen.(1)


Die Streuwalze hat eine schnelle und eine langsamere Drehgeschwindigkeit, je nach Drehrichtung. Die Geschwindigkeit wird mit der Einstellschraube am Ventil eingestellt.(2)

Mit der gefüllten SS in Position fahren und abstreuen. (3)

Die Rüttelfeder löst feuchtes Material von den Seitenwänden und signalisiert durch lautes Klappern, daß die Streuschaufel leer ist. (4)



(1)



(2)



(3)




(4)


# Bedienungsanleitung

Zum Auftragen von dünneren Schichtstärken werden zusätzliche Rohre eingeschoben.

Unteren Stahlriegel von der Seitenwand abnehmen (1), Rohre in die Zwischenräume einschieben (2), Stahlriegel wieder aufbringen.



(1)



(2)



Verteilen von feuchten Materialien,  
z. B. Gartenerde:

Die auf der Walze befindlichen Rohre entfernen, die Rundeisen aus  
vollem Material möglichst nicht entfernen.