

Wartungsplan Optimas Vacu - Mobil Allrounder										
WARNUNG:	Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, den Motor abstellen!!! Müssen Wartungsarbeiten bei laufendem Motor in geschlossenen Räumen durchgeführt werden, muss für eine gute Belüftung gesorgt werden. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid - das Einatmen dieser Gase kann Bewusstlosigkeit verursachen und zum Tode führen!!!									
VORSICHT:	Nur Original-Ersatzteile oder gleichwertige Teile verwenden. Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen, kann das Gerät beschädigt werden.									
Regelmässiger Wartungsabstand In den angegebenen Monats- und Betriebsstundenabständen durchführen, je nachdem, welches zuerst eintrifft.	Vor jedem Gebrauch bzw. alle 8 - 15 Std.	Nach den ersten 50 Std.	Monatlich oder alle 100 Std.	Alle 6 Monate oder 100 Std.	Alle 200 Std.	Alle 250 Std.	Alle 500 Std.	Alle 1.000 Std.	Alle 12 Monate	
Honda Motor										
Motoröl 10W40 (1,8 Liter ohne Ölfilter, 1,9 Liter mit Ölfilter)	Füllstand kontrollieren	•	•							•
	Auswechseln						•			•
Luftfilter	Kontrollieren	•								
	Auswechseln							•		
Kühlluftbereich	Kontrollieren	•								
	Reinigen						•			
Schraubverbindungen	Überprüfen	•	•				•			
Hinowa										
Hydrauliköl (30 Liter ISO46 ESSO Nuto H46)	Füllstand kontrollieren	•								
	Auswechseln			• (2)					•	
Hydraulikölfilter	Auswechseln			• (2)		•				
Getriebeöl Untersetzung von Fahrtrieb	Auswechseln				• (2)				•	
Vakuumgerät										
Luftfilter	Überprüfen - reinigen	•								
	Auswechseln									Wenn nötig (1)
Rippenriemen	Spannen		•							
	Überprüfen								•	

(1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen häufiger warten.

(2) Der erste Wechsel.