Wartungsplan Optimas Vacu-Magnet 500										Stand: 04.11.2026
WARNUNG:	Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, den Motor abstellen!!! Müssen Wartungsarbeiten bei laufendem Motor in geschlossenen Räumen durchgeführt werden, muss für eine gute Belüftung gesorgt werden. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid - das Einatmen dieser Gase kann Bewusstlosigkeit verursachen und zum Tode führen!!! 									
VORSICHT:	Nur Original-Ersatzteile oder gleichwertige Teile verwenden. Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen, kann das Gerät beschädigt werden.									
Regelmässiger Wartungsabstand In den angegebenen Monats- und Betriebsstundenabständen durchführen, je nachdem, welches zuerst eintrifft.		**Vor jedem Gebrauch bzw. alle 8 - 15 Std.**	**Nach den ersten 20 Std.**	**Alle 100 Std.**	**Alle 200 Std.**	**Alle 600 Std.**	**Alle 6 Monate**	**Alle 12 Monate**	**Alle 3 Jahre**	
Vanguard 12V000										
Motoröl 15W40 (Öl-Qualität: ACEA B3/E4 oder API CF/CH-4 bzw. höherwertiger; Füllmenge bei Erstbefüllung oder Ölwechsel: 0,83-0,95 l)	Füllstand kontrollieren	●								
	Auswechseln	erster Wechsel nach 5 Stunden			●			●		
Bereich um den Schalldämpfer und die Bedienelemente	Reinigen	●								
Lufteinlassgitter	Reinigen	●								
Luftfilter (Art.-Nr. 52841)	Kontrollieren	●								
	Reinigen				● (1)			● (1)		
	Auswechseln					●			●	
Auspuffanlage	Warten			●				●		
Zündkerze	Überprüfen - Einstellen			●			●			
	Auswechseln							●		
Kraftstoffanlage	Warten							●		
Kühlsystem	Warten							● (1)		
Ventilspiel (Einlass: 0,10 - 0,15 mm, Auslass: 0,15 - 0,20 mm)	Überprüfen - Einstellen	bei Motorproblemen								
Vakuumgerät										
Luftfilter	Überprüfen - reinigen	●								
	Auswechseln	Bei Verschmutzung, Feuchtigkeit oder bei Bedarf (1)								
Rippenriemen	Spannen		●							
	Überprüfen						●			

(1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen häufiger warten.