Wartungsplan Optimas Vacu-Station

Stand: 09.11.2026

WARNUNG:	Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt werden, das Gerät ausstellen!!! Müssen Wartungsarbeiten bei laufendem Gerät durchgeführt werden, beachten Sie bitte, dass Aggregate unter Strom stehen können.
VORSICHT:	Nur Original-Ersatzteile oder gleichwertige Teile verwenden. Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen, kann das Gerät beschädigt werden.



Regelmässiger Wartungsabstand In den angegebenen Monats- und Betriebsstundenabständen durchführen, je nachdem, welches zuerst eintrifft.		**Vor jedem Gebrauch**	**Nach den ersten 20 Std.**	**Wöchentlich**	**Alle 3 Monate**
Luftfilter	Überprüfen - reinigen	●			
	Auswechseln	Bei Verschmutzung, Feuchtigkeit oder bei Bedarf (1)			
Schraubverbindungen	Überprüfen / nachziehen		●		●
Dichtung an der Saugplatte	Reinigen	●			
	Auswechseln	Bei Bedarf			
Rückschlagventil am Hubschlauch	Kontrollieren			●	
Hubschlauch	Kontrollieren			●	
Aufhängeöse / Aufhängesystem	Kontrollieren				●
Vakuumschläuche / Hubschlauch	Auf Dichtheit überprüfen				●

(1) Bei Einsatz in staubigen Umgebungen häufiger warten.